

Link do produktu: <https://hurtowniakluczy.pl/glowica-wymienna-dekoder-a-do-systemow-master-key-p-99.html>



Głowica wymienna dekodera do systemów Master Key

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

Głowica wymienna dekodera do systemów MASTER - KEY

1. Ustawienie głowicy dekodera na śrubki:

- ustawiamy dekoder suwmiarką,
- pomiar od krawędzi otworu fi 8 do spłaszczenia na śrubce (po ustawieniu wymiaru zakontrować nakrętką M4).

2. Dokładniej można ustawić na pionówce z czytnikiem elektronicznym:

- wkładamy dekoder z ośką do przyrządu,
- przyrząd mocujemy w szczęcie na pionówce SONIC,
- przekręcamy głowicę na 0, wrzeciono ustawiamy na śrubce i zerujemy czytnik,
- od 0 ustawiamy po kolei głębokości od 1 do 9, np. WILKA co 0,4 mm,
- po każdym ustawieniu śrubki kontrujemy nakrętkę.