

Link do produktu: <https://hurtowniakluczy.pl/pilot-wybijak-mimosrodowy-leo-p-71.html>

PILOT/ WYBIJAK MIMOŚRODOWY LEO



Dostępność

Dostępny

Opis produktu

PILOT LEO MIMOŚRODOWY Ø3 +/- 0,1 mm lub +/- 0,15 mm PILOT SPECJALNY ZERUJĄCY LUB USTAWIAJĄCY NA PLUS KAŻDĄ MASZYNĘ PIONOWĄ

Niezależnie od firmy produkującej maszyny, żadna z pionówek będących na rynku nie ma możliwości regulacji szczęk, co uniemożliwia wyzerowanie maszyny.

Mamy na to sposób – PILOT MIMOŚRODOWY – zeruje lub ustawia na plus.

1. Wyzerowanie – wkładamy pilot zwykły do prawego wrzeciona, a do lewego PILOT MIMOŚRODOWY ze śrubką M3 dosuwamy do kluczy (jednakowych) do szczęki stałej. Pilot lewy specjalny przekreślamy w prawo, aż do styku z kluczem. Kontruujemy go i mamy wyzerowane (można sprawdzić szczelinomierzem). W ten sposób niwelujemy błąd maszyny i mamy „zero”.
2. Na plus – PILOT MIMOŚRODOWY przekreślamy tak, aby śrubka M3 była z prawej strony, dodajemy na „plus” w prawo np. VW (wężyk) robimy na „plus” 0,15 mm lub mniej (przekreślając o kąt ile chcemy).
3. Na plus w drugą stronę – PILOT MIMOŚRODOWY przekreślamy tak, aby śrubka M3 była z lewej strony, dodajemy na „plus” w lewo. W tym wypadku robiąc np. BMW (wężyk) robimy go na „plus” o 0,10 mm lub 0,15 mm.

UWAGA: Ustawiamy zawsze do szczęki stałej !!!

Dzięki PILOTOWI MIMOŚRODOWEMU LEO przestawisz wężyk na kluczu w lewo lub w prawo.

Po wymianie końcówki na wiertło Ø3,2 pilotem mimośrodowym można wiercić.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

rozmiar:: +/- 0,1 mm , +/- 0,15 mm