

## JMD HB ID48 Adapter KODOWANIE



Dostępność

**Dostępny**

### Opis produktu

**JMD Handy Baby Adapter** służy do kodowania transponderów ID48 oraz przy zgubionych kluczach.

Obsługiwane auta.

#### AUDI

MODEL	ROK	CHIP
<b>A1</b>	do 2013	4TH, 48
<b>A3</b>	do 2013	4TH, 48
<b>A4L</b>	2009 - 2014	5TH
<b>A5</b>	2009 - 2014	5TH
<b>A6</b>	2006 - 2012	4TH, 8E przycisk startu
<b>A6L</b>	2012 - 2015	5TH, Smart Key
<b>A7</b>	2012 - 2015	5TH, Smart Key
<b>A8</b>	2015 - 2015	5TH, Smart Key
<b>TT</b>	do 2014	4TH, 48
<b>Q3</b>	do 2013	4TH, 48
<b>Q5</b>	2009 - 2014	5TH

#### SKODA

MODEL	ROK	MODUŁ
<b>Fabia</b>	2007 - 2009	CD32 + 24C32/64
<b>Fabia</b>	2009 - 2015	NEC + 24C32/64
<b>Octavia</b>	2007 - 2009	CDC32 + 24C32 - 1.6T 2.0T
<b>Octavia</b>	2009 - 2015	NEC + 24C32/64
<b>Rapid</b>	od 2014	NEC35XX
<b>Superb</b>	2009 - 2015	NEC + 24C32/64C

#### VOLKSWAGEN

- BORA - NEC + 24C32/64 - (2009 - 2015)
- BORA - NEC + 95320 - (2013)
- BORA - NEC35XX - (2014)
- CADDY - NEC + 24C32/64 - (2009 - 2015)
- EOS - NEC + 24C32/64 - (2009 - ?)

- 
- GOLF6 - MC9S12 - 1M80F - (2009 - 2014)
  - GOLF6 - NEC +24C32/64 - (2011 - 2014)
  - GOLF6 - NEC + 95320 - (2009 - ?)
  - JETTA - NEC + 24C32 - (2010 - 2015)
  - JETTA - NEC + 95320 - (2013)
  - JETTA - NEC35XXX - (2014 - 2015)
  - LAVIDA 1.8T - NEC + 24C32/64 - (20011 - 2015) - 1.6 & 2.0T
  - LAVIDA - NEC35XX - (2014 - 2015)
  - POLO - NEC + 24C32 - (2009 - 2015)
  - POLO - NEC + 95320 - (2013 - 2015)
  - POLO - NEC35XX - (2014 - 2015)
  - PASSAT - NEC + 24C32/64 - (2011 - 2015)
  - R36 - NEC + 24C32/64 - (2010 - ?)
  - SAGITAR - CDC + 24C32/64 - (2007 - 2010)
  - SAGITAR - NEC + 24C32/674 - (2010 - 2014)
  - SCIRPCCO - CDC + 24C32 - (2009 - 2014)
  - SCIROCCO - NEC + 24C32/64 - (2009 - 2014)
  - SEAT - NEC + 24C32/64 - (2009 - ?)
  - TIGUAN - MM9S12 1M80F
  - TIGUAN - NEC + 24C32/64 - (? - 2012)
  - TIGUAN - NEC + 95320 - (2009 - 2014)
  - TOURAN - CDC + 24C32 - (2006 - 2010)
  - TOURAN - NEC + 24C32/64 (2011 - 2015)
  - SANTANA - NEC35XX - (2013 - 2015)
  - GRANA LAVIDA - NEC35XX - (2014 - 2015)

#### VOLKSWAGEN (przy zbubionych kluczach)

- BORA - NEC + 95320 (2013) - NEC (JCI Z NEC + 95320)
- GOLF6 - MC9S12 - 1M80F - (2009 - 2014) - MAGNETI UDS - 9S12
- GOLF6 - NEC + 95320 - (2009 - ?)
- JETTA - NEC + 95320 - (2013) - NEC (JCI Z NEC + 95320)
- POLO - NEC + 95320 - (2013 - 2015) - NEC (JCI Z NEC + 95320)
- TIGUAN - MM9S12 - 1M80F MAGNETI UDS - 9S12
- TIGUAN - NEC + 95320 - (2009 - 2014)